

曼顿电源管理器现场施工手册

- 波特率：19200

| 含义 | 控制码 | 信工对应功能 |
|------|-------------------------|------------|
| 一路开 | 01 05 00 00 FF 00 C8 3A | 教室空调前电源 |
| 一路关 | 01 05 00 00 00 00 CD CA | 教室空调前电源 |
| 二路开 | 01 05 00 01 FF 00 DD FA | 教室空调后电源 |
| 二路关 | 01 05 00 01 00 00 9C 0A | 教室空调后电源 |
| 三路开 | 01 05 00 02 FF 00 2D FA | 多媒体受控电源 |
| 三路关 | 01 05 00 02 00 00 C6 0A | 多媒体受控电源 |
| 四路开 | 01 05 00 03 FF 00 7C 3A | 教室墙插电源 |
| 四路关 | 01 05 00 03 00 00 3D CA | 教室墙插电源 |
| 五路开 | 01 05 00 04 FF 00 CD DB | 标考屏蔽器电源 |
| 五路关 | 01 05 00 04 00 00 8C 0B | 标考屏蔽器电源 |
| 六路开 | 01 05 00 05 FF 00 3B 9C | 电子班牌电源 |
| 六路关 | 01 05 00 05 00 00 DD CB | 电子班牌电源 |
| 七路开 | 01 05 00 06 FF 00 6C 3B | 辅显电源 摄像机电源 |
| 七路关 | 01 05 00 06 00 00 2D CB | 辅显电源 摄像机电源 |
| 八路开 | 01 05 00 07 FF 00 3D FB | 前排灯光 |
| 八路关 | 01 05 00 07 00 00 7C 0B | 前排灯光 |
| 九路开 | 01 05 00 08 FF 00 0D F8 | 讲台灯光 |
| 九路关 | 01 05 00 08 00 00 4C 08 | 讲台灯光 |
| 十路开 | 01 05 00 09 FF 00 5C 38 | 后排灯光 |
| 十路关 | 01 05 00 09 00 00 1D C8 | 后排灯光 |
| 十一路开 | 01 05 00 0A FF 00 AC 38 | 教室备用电源 |
| 十一路关 | 01 05 00 0A 00 00 ED C8 | 教室备用电源 |
| 十二路开 | 01 05 00 0B FF 00 FD F8 | 多媒体电源 长供电 |
| 十二路关 | 01 05 00 0B 00 00 BC 08 | 多媒体电源 长供电 |